

ЗаборДом

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРОФНАСТИЛА С-21

О профнастиле С-21

Профнастил С-21 — универсальный материал с высотой волны 21 мм, предназначенный для монтажа кровли, заборов, фасадов и перекрытий. Симметричный профиль обеспечивает удобство монтажа и минимум отходов.

Общая ширина	1070 мм
Рабочая ширина	1000 мм
Высота волны	21 мм
Толщина	0,4-0,5 мм
Нахлест	70 мм

1. МОНТАЖ НА КРОВЛЮ

Подготовительные работы:

- Минимальный угол наклона кровли — 8-10°
- При малом уклоне (<15°) используйте сплошную обрешётку
- При уклоне >15° шаг обрешётки — 300-500 мм
- Обработайте деревянные элементы антисептиком

Укладка профнастила:

- Монтаж начинайте с нижнего края ската
- Первый лист выравнивайте по карнизу с свесом 40-50 мм
- Нахлест листов по горизонтали — 1 волна (70 мм)
- Нахлест по вертикали — 150-200 мм
- Крепление производите в нижнюю волну к обрешётке

Крепление:

- Используйте кровельные саморезы 4,8×35 мм с резиновой прокладкой
- Расход саморезов — 6-8 шт./м²
- Крайние листы крепите в каждую волну
- Средние листы — через 1-2 волны
- Не перетягивайте саморезы — прокладка должна слегка сжаться

2. МОНТАЖ НА ЗАБОР

Установка столбов:

- Расстояние между столбами — 2,0-2,5 м
- Глубина заложения столбов — 1,0-1,2 м
- Используйте профильную трубу 60×60 мм или 80×80 мм
- Столбы забетонируйте или установите на винтовые сваи

Монтаж лаг:

- При высоте забора до 1,5 м — 2 лаги (профильная труба 40×20 мм)
- При высоте 1,5-2,0 м — 3 лаги
- Верхняя лага — на расстоянии 200-300 мм от верха
- Нижняя лага — 200-300 мм от земли
- Средняя лага — посередине между верхней и нижней

Крепление профнастила:

- Монтаж листов начинайте от угла забора
- Нахлест листов — 1 волна
- Используйте саморезы 5,5×19 мм или 5,5×25 мм (цвет в тон)
- Крепите в каждую лагу через 1 волну
- Расход саморезов — 10-12 шт. на лист

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- ⚠ Работайте в перчатках — края листов острые
- ⚠ Не используйте болгарку для резки — повреждается защитное покрытие
- ⚠ Для резки применяйте ножницы по металлу, электролобзик или насадку на дрель
- ⚠ Места срезов обработайте ремонтной эмалью
- ⚠ Удаляйте металлическую стружку мягкой щёткой
- ⚠ Переносите листы вертикально, не волоча по земле

Компания ЗаборДом
Телефон: 8 (343) 302-14-20
Сайт: zabordom.ru
Email: zabordom.ru@mail.ru

Профессиональные материалы для кровли и ограждений