

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА С8

## О профнастиле С8

Профнастил С8 – это универсальный материал для строительства заборов высотой до 2,5 метров. Высота волны 8 мм обеспечивает оптимальную жесткость конструкции при доступной цене.

## 1. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Материалы	Инструменты
<ul style="list-style-type: none"><li>• Профнастил С8</li><li>• Столбы 60×60 мм</li><li>• Лаги 40×20 мм</li><li>• Саморезы кровельные</li><li>• Цемент, песок, щебень</li><li>• Заглушки на столбы</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Лазерный уровень</li><li>• Шуруповерт</li><li>• Болгарка</li><li>• Бур или лопата</li><li>• Рулетка</li><li>• Шнур разметочный</li></ul>

## 2. ПОДГОТОВКА И РАЗМЕТКА

- Очистите территорию от мусора и растительности
- Натяните шнур по линии будущего забора
- Отметьте места установки столбов (шаг 2-2,5 метра)
- Учитывайте расположение ворот и калитки

## 3. УСТАНОВКА СТОЛБОВ

- Пробурите ямы глубиной 1-1,2 метра (ниже уровня промерзания)
- Диаметр ямы – 20-25 см
- Насыпьте на дно песчаную подушку 10 см
- Установите столб строго вертикально, проверьте уровнем
- Зabetонируйте столб (цемент М400 : песок : щебень = 1:2:2)
- Время застывания бетона – минимум 3 суток

## 4. МОНТАЖ ПОПЕРЕЧНЫХ ЛАГ

- Для забора высотой до 2 метров – 2 лаги
- Для забора выше 2 метров – 3 лаги
- Отступ верхней лаги от верха столба – 20-30 см
- Отступ нижней лаги от земли – 30-40 см
- Крепление лаг к столбам на сварку или болты

## 5. КРЕПЛЕНИЕ ПРОФНАСТИЛА С8

- Первый лист выставите строго вертикально по уровню
- Крепите саморезами 5,5×25 мм с резиновой шайбой
- Шаг крепления – через одну волну
- Саморезы закручивайте в нижнюю часть волны
- Нахлест листов – одна волна
- Не перетягивайте саморезы!

## 6. ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- ⚠ Не используйте болгарку для резки профнастила – это повредит защитное покрытие
- ⚠ Используйте ножницы по металлу или электролобзик
- ⚠ Обрабатывайте места срезов антикоррозийной краской
- ✓ Устанавливайте заглушки на столбы для защиты от влаги
- ✓ Рекомендуемое время монтажа – сухая безветренная погода

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Компания:** ЗаборДом

**Адрес:** г. Берёзовский, ул. Ленина 43Б

**Телефон:** +7 (343) 302-14-20

**Почта:** zabordom.ru@mail.ru

**Сайт:** zabordom.ru

**Режим работы:** Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00

Мы работаем более 10 лет и являемся официальными представителями более 10 ведущих заводов страны!