

ЗаборДом Инструкция Профнастил НС20

Краткая памятка по установке и подбору крепежа

Профнастил НС-20 монтируют на заранее подготовленный каркас, обрешетку или опорную конструкцию. Листы выставляют по уровню, укладывают последовательно и закрепляют специальными саморезами с соблюдением нахлеста и ровной линии монтажа.

Как устанавливается

- Сначала делают замеры и подготавливают основание.
- Монтаж обычно начинают с края, постепенно выравнивая листы по уровню.
- Каждый лист фиксируют саморезами в нужных точках крепления.
- Между листами оставляют нахлест, чтобы конструкция была аккуратной и надежной.
- После монтажа проверяют ровность линии, плотность крепления и стыки.

Что может понадобиться

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• рулетка• уровень• шуруповерт• саморезы | <ul style="list-style-type: none">• перчатки• стремянка или лестница• ножницы по металлу |
|---|--|

Саморезы для профнастила НС-20

Для общего понимания подбирают крепеж по типу основания. К металлу чаще используют 5,5×19 мм. К дереву обычно берут 4,8×28 мм или 4,8×35 мм. Для доборных элементов нередко применяют 4,8×19 мм. Важно использовать кровельные саморезы с прессшайбой и EPDM-прокладкой.

Важно при самостоятельном монтаже

- не перетягивать саморезы
- соблюдать ровную линию монтажа
- аккуратно выполнять стыковку листов
- не использовать инструмент, который может повредить покрытие материала

Материал носит общий справочный характер и подходит для базового ознакомления с монтажом профнастила НС-20.